



Umleitung zum Phone Mail Server Xpression - OpenStage 30

Umleitung zur Phone Mail

 – Ziele – Umleitung – variable Umleitung -  - 8014 - speichern

Umleitung ausschalten

 - Umleitung aus (Umleitung ist gelöscht)

oder  - Leuchte aus (Umleitung ist gelöscht)

Umleitung zur Phone Mail (fest)

 – Ziele – Umleitung - feste Umleitung –  - 8014 - speichern

Umleitung nach vier mal klingeln

 - Leuchte aus

Umleitung sofort

 - Leuchte an

Umleitung löschen

 – Ziele – Umleitung – feste Umleitung  bis löschen

Passwort: 2580 (Standard bitte ändern!)

Tel. 2119 Hr. Christiansen ZT 3.3