Dokumentation

HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME

OpenStage 40 OpenStage 40 T

Kurzbedienungsanleitung




Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.de




Bedienung Ihres Telefons

Funktions- und Audiotasten



5-Wege Navigator




Frei programmierbare Sensortasten am Display



Display

Elemente



Rufnummern- und Texteingabe

Wähltastatur

In Situationen, in denen eine Texteingabe möglich ist, können Sie mit den Wähltasten auch Text, Interpunktions- und Sonderzeichen eingeben. Drücken Sie dazu die Zifferntasten mehrfach.

Zusatzfunktionen bei Asterisk- und Rautetaste:

Taste	Funktion bei Texteingabe	Funktion bei Langdruck
₩ ₽	Sonderzeichen schreiben.	Rufton ausschalten.
#=	Zwischen Groß- / Kleinschreibung und Zifferneingabe umschalten.	Telefonsperre aktivieren.

Wichtige Bedienprozeduren

Hörer abheben

Text- oder Nummer eingeben

- Hörer auflegen

♦ Eintrag auswählen

Gespräch führen

→ Kontextmenü öffnen

☐ Rufsignal/Anklopfton

Nächster Bedienschritt

HiPath 4000

Im Ruhezustand

Anruf über Hörer annehmen



Anruf über Freisprechen annehmen

Aus Anruferliste wählen

→ ▷ 🛊 "Unbeantwortete Anrufe?", "Kommende Anrufe?" oder "Gehende Anrufe?" 🔞

Rückruf aktivieren

👖 Zielrufnummer 🚱 ⊳ bei nichtmelden oder besetzt: 🔷 "Rückruf?" 🔞

Rufnummer auf Taste speichern

Programmierbare Taste lange drücken ▷ "Ändern?" 🚳 ▷ 🛊 "Zielwahl?" 🚳

> "Speichern?"
□ > "Ziele?" > ♦ "Zielwahl?" □

 ▶ # Rufnummer ▷ "Fertig?"
 ▶ "Rufnummer übernehmen?"
 ▶ "Speichern?"

Mit gespeicherter Nummer wählen

gespeicherte Rufnummer \triangleright \square Lautsprecher schaltet sich automatisch ein oder u

Funktion auf Taste speichern

Programmierbare Taste lange drücken ▷ ♦ "Ändern?" ₪

Wahl wiederholen

→→ > →

Anrufumleitung programmieren

Rufnummer ▷ "Speichern?" ❷

Anrufumleitung (Feste Umleitung) für alle Anrufe ein-/ausschalten

<u></u>

Während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer A

Auf Freisprechen umschalten gedrückt halten > (nur USA: (1)) > (1) Rückfrage 🔷 🗦 "Rückfrage?" 🚳 🗦 🎹 Rufnummer Teilnehmer B 🗦 🗪 Teilnehmer B 🗅 "Beenden und zurück?" 🔞 🗅 🛶 Teilnehmer A Anklopfen annehmen ☐ Anklopfton ▷ ♣, Anklopfer übernehmen?" 🔞 ▷ 🛶 Teilnehmer B 🖒 🔷 "Beenden und zurück?" 🔞 🗁 🛶 Teilnehmer A Konferenz einleiten 🛊 "Rückfrage?" 🔞 🗁 Rufnummer Teilnehmer B 🗅 🗬 Teilnehmer B Konferenz bei Anklopfen einleiten ☐ Anklopfton ▷ ♦ "Anklopfer übernehmen?" 🔞 ▷ 🛂 Teilnehmer B Gespräch ohne Rückfrage übergeben 🛊 "Rückfrage?" 🔞 🗁 🏋 Zielrufnummer 🕒 🚗

Gespräch nach Rückfrage übergeben

♦ "Rückfrage?" 🔞 🖂 Rufnummer Teilnehmer B 🗅 🛶 Teilnehmer B 🗅 🚙

HiPath 500/2000/3000/5000, **HiPath OpenOffice ME**

Im Ruhezustand



Anrufumleitung programmieren

□ ▷ ♦ gewünschten Umleitungstyp auswählen ("1=alle Anrufe," "2=nur externe Anrufe," "3=nur interne Anrufe") 🔞 🗁 👯 Rufnummer ⇒ "speichern"
 ⊗

Während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer A

Auf Freisprechen umschalten

gedrückt halten > 🚗 (nur USA: 🖾) > 🚗)

Rückfrage

♦ > "Rückfrage" ⊗ > ∰ Rufnummer Teilnehmer B > ✓ Teilnehmer B > "beenden und zurück" ⊗ > ✓ Teilnehmer A

Konferenz einleiten

 $\mbox{\Large \clubsuit}$ "Konferenz einleiten" oder "Rückfrage" $\mbox{\Large \textcircled{o}}$ $\mbox{\Large \trianglerighteq}$ Rufnummer Teilnehmer B

Gespräch ohne Rückfrage übergeben

🔷 "Rückfrage" 🔞 🗁 🎵 Zielrufnummer 🕒 🚙

Gespräch nach Rückfrage übergeben

🛊 "Rückfrage" 🔞 🗁 🎹 Rufnummer Teilnehmer B 🗅 🛶 Teilnehmer B 🗅 🚗

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.de

Copyright © Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG Hofmannstr. 51 80200 München Deutschland

Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG is a Trademark Licensee of Siemens AG

Sachnummer: A31003-S2000-U115-5-19

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. OpenScape, OpenStage und HiPath sind eingetragene Warenzeichen der Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG. Alle anderen Marken-, Produkt- und Servicenamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.