# Dokumentation

HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath OpenOffice EE, HiPath OpenOffice ME HiPath 4000

OpenStage 15 OpenStage 15 T

## Kurzbedienungsanleitung




Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.de

**SIEMENS** 

# **Bedienung Ihres Telefons**

#### Tastenfeld



#### Wähltastatur

In Situationen, in denen eine Texteingabe möglich ist, können Sie mit den Wähltasten auch Text, Interpunktions- und Sonderzeichen eingeben. Drücken Sie dazu die Zifferntasten mehrfach.

Zusatzfunktionen bei Asterisk- und Rautetaste:

Taste	Funktion bei Texteingabe	Funktion bei Langdruck
₩ ₽	Sonderzeichen schreiben.	Rufton ausschalten.
#=	Zwischen Groß- / Kleinschreibung und Zifferneingabe umschalten.	Telefonsperre aktivieren.

#### Display

13:15	Sa 27.06.07	Uhrzeit und Datum
2222	▼	Eigene Rufnummer und Menüsymbol
12.15	27 06 07	Uhrzeit und Datum

13:15 27.06.07 Uhrzeit und Datum Ein neuer Eintrag in den Ruflisten

# Wichtige Bedienprozeduren

Hörer abheben
 Hörer auflegen
 Gespräch führen
 Nächster Bedienschritt

Text- oder Nummer eingeben

 Eintrag auswählen
 Rufsignal/Anklopfton

## HiPath 4000 Im Ruhezustand

Anruf über Hörer annehmen
Anruf über Freisprechen annehmen
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
And Annual Protest William
Aus Anruferliste wählen
♦ "Unbeantwortete Anrufe?" "Kommende Anrufe?" oder "Gehende Anrufe?" oк
Anruf auswählen ok
Rückruf aktivieren
Zielrufnummer OK ▷ bei nichtmelden oder besetzt: "Rückruf?" OK
Zioliamanino San Dormonanio aon Sossetti "nasiari.
Wahl wiederholen
■ Wahlwiederholung > <u></u>
vvariivvieuetriolarig
Anrufumleitung programmieren
• •
E
wiederholen, bis zum gewünschten Umleitungstyp (Variable Umleitung"

# Participation Rufnummer → The "Speichern?" ok

"Feste Umleitung," "Uml. für intern," "Uml. für extern," "Umleitung besetzt," "Umleitung nach Zeit" oder "Uml. besetzt/n. Zeit") ▷ ♣ "Ziel eingeben:"

Anrufumleitung (Feste Umleitung) für alle Anrufe ein-/ausschalten

■ Anrufumleitung / □ Anrufumleitung

#### Während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer A

# Auf Freisprechen umschalten gedrückt halten $\triangleright$ $\longrightarrow$ (nur USA: $\square$ ) Rückfrage 🛊 "Rückfrage?" 🕟 🕨 Rufnummer Teilnehmer B 🗅 📞 Teilnehmer B ⇒ "Beenden und zurück?" ok > v Teilnehmer A Anklopfen annehmen ☐ Anklopfton ▷ ♣ "Anklopfer übernehmen?" OK ▷ 🛂 Teilnehmer B Konferenz einleiten 🛊 "Konferenz einleiten?" 📧 🕨 Rufnummer Teilnehmer B 🗅 🛶 Teilnehmer B Konferenz bei Anklopfen einleiten ☐ Anklopfton > ♦ "Anklopfer übernehmen?" ok > 📭 Teilnehmer B ► 🛊 "Konferenz?" 🗽 🕒 Teilnehmer A und B Gespräch ohne Rückfrage mit Teilnehmer B übergeben ♦ "Rückfrage?" ок > 📮 Zielrufnummer > 🚗 Gespräch nach Rückfrage übergeben

🛊 "Rückfrage?" 🕟 🖟 Rufnummer Teilnehmer B 🗅 🗬 Teilnehmer B 🗅 🚙

# HiPath 500/2000/3000/5000, HiPath OpenOffice EE/ME

#### **Im Ruhezustand**

Anruf über Hörer annehmen
Anruf über Freisprechen annehmen  ∫ ▷ ◄
Anruf abweisen  J > Trennen
Rückruf aktivieren  Zielrufnummer OK ▷ bei Nichtmelden oder Besetzt: "Rückruf?" OK
Wahl wiederholen  Wahlwiederholung ▷ μ
Anrufumleitung programmieren  Umleitung ▷ ♦ gewünschten Umleitungstyp auswählen (1=alle Anrufe, 2=nur externe Anrufe, 3=nur interne Anrufe) ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

### Während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer A

# 

## Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.de

Copyright © Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG Hofmannstr. 51 80200 München Deutschland

Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG is a Trademark Licensee of Siemens AG

Sachnummer: A31003-S2000-U138-2-19

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. OpenScape, OpenStage und HiPath sind eingetragene Warenzeichen der Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG. Alle anderen Marken-, Produkt- und Servicenamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.